



MANTENIMIENTO DE LA GRÚA

TRABAJOS A REALIZAR	PRIMERAS	Cada 1.000 horas	Cada 2.000 horas	Cada 5.000 horas	Cada 6.000 horas
	50 HORAS	6 1 VEZAÑO	6 1 VEZ/ 2 AÑOS	6 1 VEZ/ 5 AÑOS	6 1 VEZ/ 6 AÑOS
Aceite hidráulico		S	S	S	S
Presión máxima de la bomba	C	C	C	C	C
Filtro de alta presión	S	S	S	S	S
Filtro de retorno		S	S	S	S
Par de apriete tornillos de sujeción de los gatos	C	C	C	C	C
Casquillos y bielras de los gatos giratorios (opcional)		G	G	G	G
Extensiones y guías de los gatos		G	G	G	G
Casquillos y bulones de todas las articulaciones	G	G	G	G	S
Holgura de los casquillos y bulones de las articulaciones		C	C	C	
Estado de todos los cierres de seguridad de los bulones	IV	C	C	C	C
Perfiles de las prolongas hidráulicas	G	G	G	G	G
Guías y patines de las prolongas hidráulicas		G	G	G	G
Guías de nylon de las prolongas				S	
Par de apriete de los abarcones de montaje		C	C	C	C
Par de apriete de todos los tornillos	C	C	C	C	C
Par de apriete de los tornillos de la corona (opcional)	C	C	C	C	C
Casquillos de giro (opcional)	G	G	G	G	G
Holgura de los casquillos de giro (opcional)		C	C	C	C
Pista de bolas del sistema de giro (opcional)		L	L	L	L
Aceite reductor de giro (opcional)		CN	S	CN	S
Engranajes de giro continuo (opcional)		G	G	G	G
Articulación del asiento en alto (opcional)		L	L	L	L
Suavidad de los mandos y palancas	C	C	C	C	C
Estanqueidad del distribuidor	IV	C	C	C	C
Estanqueidad de tubos y mangueras hidráulicas	C	C	C	C	C
Estanqueidad de los componentes hidráulicos	IV	C	C	C	C
Mangueras de presión					S
Estado de equipamiento de suspensión de carga	IV	C	C	C	C
Gancho de carga		L	L	L	L
Cabrestante (opcional)		C	C	C	C
Cable del cabrestante (opcional)	IV	IV/G	IV/G	IV/G	IV/G
Aceite reductor cabrestante (opcional)		CN	S	CN	S
Sistema de seguro cabrestante (opcional)		G	G	G	G
Funcionamiento de la parada de emergencia	C	C	C	C	C
Funcionamiento del sistema de seguro de sobrecarga	C	C	C	C	C
Funcionamiento del botón de desbloqueo	C	C	C	C	C
Funcionamiento del sistema de límite de giro (opcional)	C	C	C	C	C
Funcionamiento del sistema de seguro segadora (opcional)	C	C	C	C	C
Funcionamiento del sistema de mando por radio (opcional)	C	C	C	C	C

El mantenimiento **PRIMERAS 50 HORAS** es de obligado cumplimiento para validez de la Garantía

Leyenda	
C = Comprobar	IV = Inspección Visual
CN = Comprobar Nivel	S = Lubricación Aceite

